
EPA SWMM 5

Manuel d'initiation

Traduction et adaptation libres du tutoriel du manuel de l'utilisateur : "Storm Water Management Model – User's Manuel"



Marion Telliez

EPA SWMM 5 : EXERCICE D'INITIATION

1- PRESENTATION DE L'EXEMPLE

Le but est de modéliser le fonctionnement du réseau d'assainissement pluvial d'une zone résidentielle de 4,86 ha. Ce réseau schématisé sur la figure 1 ci- dessous comprend les objets suivants :

- 3 sous bassins versants (**Subcatchments**) S1 à S3,
- 4 collecteurs (Conduits) C1 à C4
- 4 nœuds de jonction (**Junctions**) J1 à J4
- 1 exutoire (**Outfalls**) Out1




Figure 1: Schéma du réseau

Les étapes de la modélisation seront :

- 1) Création des objets sur le plan (**Study Area Map**) et entrée des données de chaque objet (**Properties**),
- 2) Simulation de la réponse quantitative du système à un événement pluvieux ponctuel de 76,2 mm en 6 heures.

2- CREATION D'UN NOUVEAU PROJET

La première tâche consiste à créer un nouveau projet SWMM, lui donner un titre et à l'enregistrer dans un fichier de sauvegarde. Pour cela :

- 1- Exécuter EPA SWMM et sélectionner **File**>>**New** dans la barre de menu principal pour créer un nouveau projet.
- 2- Sélectionner la rubrique "**Title/Notes**" dans l'explorateur de données à gauche de l'écran et cliquer sur le bouton . 🐔
- 3- Dans la fenêtre qui apparaît alors, taper "Exercice d'initiation" comme titre de projet et cliquer sur **OK** pour fermer la fenêtre.
 - 4- Dans le menu, sélectionner File>>Saves as
- 5- Dans la boîte de dialogue, sélectionner un dossier et un nom de fichier sous lequel enregistrer le projet, par exemple "**Exo_initiation.inp**" (l'extension .inp sera automatiquement ajoutée au nom de fichier).
 - 6- Cliquer sur "Enregistrer" pour sauvegarder le projet dans le fichier.

Au fur et à mesure de la saisie des données, il faudra penser à enregistrer régulièrement les modifications en cliquant sur le bouton **a** ou en sélectionnant **File>>Save**.

Ensuite, nous allons choisir et renseigner certaines options par défaut. En effet l'utilisation de ces options par défaut nous simplifiera plus tard le travail.

- 1- Sélectionner **Project**>>**Defaults** pour ouvrir la boîte de dialogue des options par défaut du projet.
- 2- Dans le tableau de l'onglet **ID Label**, renseigner la colonne **ID Prefixes** comme indiqué sur la figure 2. Cela aura pour effet d'étiqueter chaque objet avec un Identifiant composé d'un préfixe et d'un numéro automatique.




Figure 2: Étiquetage des objets

3- Dans l'onglet **Subcatchments**, entrer les valeurs suivantes :

Property	Unité SI	Signification	Valeur à rentrer
Area	ha	Surface du bassin versant	1.62
Width	m	Paramètre du modèle de ruissellement (modèle de l'onde cinématique ¹) : largeur du canal rectangulaire auquel est assimilée la surface du BV pour y calculer la vitesse de ruissellement selon la formule de Manning-Strickler. C'est le rapport de la surface du BV	122

¹ cf. ANNEXE 1 : modèle de ruissellement de l'onde cinématique

		à la longueur du BV. Cette longueur est obtenue en considérant la moyenne de plusieurs parcours hydrauliques sur la surface du BV. Elle doit refléter, davantage les écoulements lents sur les surfaces perméables que les écoulements rapides sur les surfaces imperméables. C'est un paramètre de calage.	
% Slope	%	Pente moyenne du bassin versant	0.5
% Imperv.	%	Pourcentage de surface imperméable sur le BV	50
N imperv.	s/m ^{1/3}	Coefficient de Manning-Strickler ² pour les surfaces imperméables	0.01
N-perv.	s/m ^{1/3}	Coefficient de Manning- Strickler pour les surfaces perméables	0.1
Dstore-Imperv.	mm	Hauteur d'eau stockée sur les surfaces imperméables du BV(dépressions du sol, interception par la végétation, mouillage des surfaces)	1.3
Dstore-Perv	mm	Hauteur d'eau stockée sur les surfaces perméables du BV	1.3
%Zero-Imperv	%	Pourcentage de la surface imperméable dépourvue de stockage dans les dépressions du sol	25
Infil. Model		Modèle d'infiltration : Trois modèles sont disponibles : - Horton - Green Ampt - courbes SCS	GREEN- AMPT ³
- Suction Head	mm	Potentiel de succion ou potentiel matriciel capillaire au niveau du front d'humidification (cf.explication Green-Ampt en Annexe)	89
- Conductivity	mm/h	Conductivité hydraulique en milieu saturé	12.7
Initial Deficit	fraction	Déficit Initial : variation de la teneur en eau du sol $(\theta_f - \theta_i)$: teneur en eau finale (à saturation) - teneur en eau initiale	0.26

4- Dans l'onglet **Nodes/Links**, entrer les valeurs suivantes :

Property	Unité SI	Signification	Valeur à rentrer
Node Invert	m	Cote inférieure du nœud (cote du radier du regard de jonction)	0
Node Max. Depth	m	Profondeur Maximale du Nœud : distance verticale entre le radier du regard de jonction et le terrain naturel	1,2
Node Ponded Area	m²	Surface d'eau stockée au dessus du nœud après débordement. Si l'option de calcul correspondante est activée, le volume de débordement est stocké puis évacué par le réseau lorsque celui-ci en a retrouvé la capacité.	0
Conduit Length	m	Longueur de la conduite	120
Conduit Geometry		Géométrie de la conduite	
- Barrels		Nombre de conduites en parallèle	
- Shape		Forme de la section	CIRCULAR
- Max. Depth	m	Hauteur d'eau maximale dans la section (diamètre pour une section circulaire)	0.3
Conduit Roughness	s/m ^{1/3}	Rugosité de la conduite au sens de Manning-Strickler	0.01

² cf. Annexe 2 3 cf. Annexe 3

Flow Units	Unités de débit. Choisir une unité métrique (CMS : m³/s, LPS : L/s, MLD : 1000m³/j) implique que toutes les autres grandeurs du logiciel sont exprimées en unités métriques. Les valeurs déjà rentrées ne sont pas automatiquement converties lorsque l'on change de système d'unités.	CMS
Link Offsets	Décalage du collecteur par rapport au fond du regard. La position du radier du collecteur peut être indiquée sous forme d'une hauteur au dessus du fond du regard (DEPTH) = distance entre les points 1 et 2) ou sous forme d'une cote absolue (ELEVATION) = cote absolue du point 1	DEPTH
Routing Model	Modèle de transfert. Trois modèles sont disponibles : Steady Flow : Écoulement permanent et uniforme dans chaque tronçon et à chaque pas de temps (Translation simple des hydrogrammes) Kinematic Wave : Modèle de l'onde cinématique Dynamic Wave : Modèle de l'onde dynamique (Résolution des équations de Barré de Saint Venant)	Kinematic Wave

5- Cliquer sur **OK** pour accepter ces choix et fermer la boîte de dialogue. Pour appliquer ces choix à tous les futurs projets, cocher la case "Save as defaults for all new project".

Dans l'étape suivante, nous allons activer les options d'affichage pour que les symboles et les noms des objets s'affichent automatiquement sur le plan au fur et à mesure de la création des objets, et pour que les conduites portent des flèches indiquant le sens de l'écoulement:

- 1- Sélectionner **Tools>>Map Display Options** pour faire apparaître la boîte de dialogue des options d'affichage du plan.
- 2- Sélectionner la rubrique **Subcatchment** et choisir **Diagonal** pour **Fill Style**. Ceci aura pour effet de représenter les bassins versants sous forme d'un polygone hachuré diagonalement.
 - 3- Sélectionner la rubrique **Node** et choisir une taille de symbole (**Node Size**) de 5.
- 4- Sélectionner la rubrique **Annotations** et cocher les cases **SubCatch IDs**, **Node Ids** et **Link Ids** pour faire s'afficher sur le plan les noms des bassins versants, des noeuds et des conduites. Laisser toutes les autres cases non cochées.
- 5- Enfin, sélectionner la rubrique **Flow Arrows** et choisir **Filled** pour **Arrow Style**. Ceci aura pour effet de dessiner des flèches pleines.
 - 6- Cliquer sur **OK** pour accepter ces choix et fermer la boîte de dialogue.

Avant de dessiner les objets sur le plan, il faut spécifier ses dimensions :

- 1- Sélectionner **View**>>**Dimensions** pour faire apparaître la boîte de dialogue des dimensions du plan.
 - 2- Pour cet exemple, conserver les valeurs par défaut.

Enfin, dans la barre d'état, en bas à gauche de la fenêtre principale, s'assurer que l'option **Auto-Length** est bien sur Off. (Cette option lorsqu'elle est activée permet de calculer automatiquement les longueurs de conduites sur un plan établi en coordonnées réelles).

3- DESSIN DES OBJETS

A présent nous allons ajouter des éléments au plan du projet en commençant par les bassins versants :

- 1- Cliquer sur le bouton de la barre à outils des objets pour commencer à dessiner des bassins versants. (Si cette barre à outils n'est pas visible, sélectionner **View>>Toolsbar>>Object** pour la faire apparaître). Le pointeur de la souris prend alors la forme d'un crayon.
- 2- Déplacer le pointeur de la souris sur le plan jusqu'à l'emplacement d'un des sommets du périmètre du bassin versant S1 et cliquer (clic gauche).
- 3- Faire de même avec les autres sommets et faire un clic droit (ou appuyer sur Entrée) pour fermer le périmètre et créer ainsi le bassin versant S1. Appuyer sur ESC pour annuler le dessin d'un bassin versant en cours de saisie. Noter que si nécessaire, il sera possible par la suite de modifier ou de déplacer le bassin versant.
 - 4- Répéter l'opération pour les bassins versants S2 et S3.

Observer comment les objets sont automatiquement étiquetés à mesure qu'ils sont créés.

La prochaine étape consiste à dessiner les nœuds de jonctions et l'exutoire du réseau.

- 1- Cliquer sur le bouton de la barre à outils des objets pour commencer à dessiner des nœuds de jonction.
- 2- Déplacer le pointeur de la souris sur le plan jusqu'à l'emplacement du nœud de jonction J1 et cliquer (clic gauche). Faire de même pour le nœuds J2 à J4.
- 3- Pour ajouter l'exutoire Out1, cliquer sur le bouton de la barre à outils des objets, déplacer le pointeur de la souris sur le plan jusqu'à l'emplacement de l'exutoire et cliquer (clic gauche).

A ce stade, le plan doit ressembler à la figure suivante :




Figure 3: Bassins versants et nœuds de jonction de l'exemple

A présent, nous allons créer les collecteurs qui relient les nœuds de jonction (il faut avoir créé les nœuds avant de créer les conduites). Commençons par le collecteur C1 qui relie les nœuds J1 et J2.

- 1- Cliquer sur le bouton de la barre à outils des objets. Le pointeur de la souris prend alors la forme d'une croix.
 - 2- Cliquer sur le nœud J1. Le pointeur de la souris prend alors la forme d'un crayon.
- 3- Déplacer la souris jusqu'au nœud J2. Une ligne se dessine entre les deux nœuds. Cliquer (clic gauche) pour créer le tronçon. L'opération peut être annulée en cours de saisie en cliquant sur

le bouton droit de la souris ou en appuyant sur la touche ESC

4- Répéter la procédure pour les collecteurs C2 à C4

Tous les collecteurs ont été représentés par des droites, mais il est possible de les représenter par des polylignes dont les points intermédiaires sont créés en faisant des clic-gauche.

Pour finir, nous allons ajouter une station de mesure pluviométrique :

- 1- Cliquer sur le bouton de la barre d'outils des objets,
- 2- Déplacer la souris sur la carte jusqu'à l'emplacement souhaité pour la station pluviométrique et cliquer (clic gauche).

A ce stade, le dessin de tous les composants du système est terminé. Le dessin obtenu doit ressembler à celui de la figure 1. Si un objet (station pluviométrique, bassin versant ou nœud est mal placé, il est possible de le déplacer selon la procédure suivante :

- 1- Cliquer sur dans la boîte à outils de la carte pour activer l'outil de sélection,
- 2 Cliquer sur l'objet à déplacer,
- 3- Déplacer l'objet tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé puis relâcher le bouton de la souris.

Pour modifier le contour des bassin versants :

- 1- Lorsque l'outil de sélection est actif, cliquer sur le centroïde du bassin versant à modifier. (le centroïde est symbolisé par un carré noir à l'intérieur du bassin versant)
- 2- Cliquer sur le bouton de la boîte à outils de la carte pour activer l'outil d'édition des sommets.
- 3- Cliquer sur un des sommets du contour du bassin versant pour le sélectionner (noter que celui-ci devient alors noir)
- 4- Déplacer ce sommet vers sa nouvelle position tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé puis relâcher le bouton de la souris.
- 5- Si nécessaire, des sommets peuvent être rajoutés ou supprimés sur le contour d'un bassin versant en faisant un clic droit dessus et en sélectionnant l'action appropriée dans la fenêtre qui apparaît.

Cette même procédure peut-être utilisée pour modifier la forme d'un collecteur.

4- RENSEIGNER LES PROPRIETES DES OBJETS

A mesure que les objets sont dessinés, SWMM leur affecte des propriétés par défaut. Pour modifier le contenu ou la valeur d'une propriété spécifique d'un objet, il faut appeler l'éditeur de propriétés de cet objet (cf. figure 4). Il y a différentes façons de procéder :

Si l'éditeur de propriétés est déjà visible, il suffit de cliquer sur l'objet sur la carte ou de le sélectionner dans la liste des données à gauche de la carte. Si l'éditeur de propriétés n'est pas visible, on peut le faire apparaître grâce à l'une des actions suivantes :

- Double cliquer sur l'objet sur la carte
- Faire un clic droit sur l'objet et choisir l'option « properties » dans la fenêtre qui apparaît

• Sélectionner l'objet dans la liste des données à gauche de la carte et cliquer sur le bouton de l'explorateur de données.



Figure 4: Editeur de propriétés

Lorsque la fenêtre de l'éditeur de propriétés est active, il suffit de cliquer sur **F1** pour obtenir une description plus détaillée des propriétés listées.

Deux propriétés doivent être renseignées pour les bassins versants : la station de mesure pluviométrique qui décrit les précipitations sur le bassin versant ainsi que le nœud du réseau qui reçoit l'eau ruisselant sur le bassin versant. Mais puisque ici tous les bassins versants utilisent la même station pluviométrique, nous pouvons utiliser une méthode permettant d'affecter cette propriété à tous les bassins versants à la fois :

- 1- Dans le menu principal, sélectionner **Edit>>Select All**,
- 2- Ensuite sélectionner **Edit>>Group Edit** pour faire apparaître la boîte de dialogue d'édition de groupe (cf. figure 5)
- 3- Choisir **Subcatchment** pour le type d'objet à sélectionner, **Rain Gage** comme propriété à éditer et taper « **Pluvio1** » comme nouvelle valeur.
- 4- Cliquer sur \mathbf{OK} pour affecter la station pluviométrique « Pluvio1 » à tous les bassins versants. Une boîte de dialogue apparaît alors, signalant que les trois bassins versants ont été modifiés. Choisir « \mathbf{No} » pour ne pas continuer l'édition.




Figure 5: Editeur de groupe

Comme chaque bassin versant a un nœud exutoire différent, on doit maintenant procéder pour chaque bassin versant de la façon suivante :

- 1- Double cliquer sur le bassin versant S1 ou le sélectionner dans la liste de données et cliquer sur ét pour faire apparaître l'éditeur de propriétés.
- 2- Taper « J1 » dans la rubrique **Outlet** et taper **Entrée**. Remarquer qu'une ligne en pointillés s'est dessinée entre le bassin versant et son exutoire.
 - 3- Cliquer sur le bassin versant S2 et entrer « **J2** » dans la rubrique **Outlet**
 - 4- Cliquer sur le bassin versant S3 et entrer « J3 » dans la rubrique Outlet

Nous souhaitons également considérer le fait que le bassin versant S3 est moins urbanisé que les autres. Sélectionner alors S3 dans l'éditeur de propriétés pour lui affecter un coefficient d'imperméabilisation (%Imperv) de 25%.

Les cotes du radier (**Invert Elevation**) des regards ou noeuds de jonction et de l'exutoire doivent ensuite être renseignées. Comme pour les bassins versants, sélectionner individuellement⁴ les différents nœuds du système et entrer les données ci-dessous :

Nœud	Cote radier
J1	29,26 m
J2	27,43 m
Ј3	28,35 m
J4	26,82 m
Out1	25,91 m

Dans notre exemple, un seul des collecteurs a une propriété dont la valeur diffère des valeurs par défaut. Il s'agit du collecteur C4 dont le diamètre est de 450 mm au lieu de 300 mm. Pour changer cette valeur, sélectionner le collecteur C4 dans l'éditeur de propriétés et entrer la valeur 0,450 dans la rubrique **Max Depth.**

Pour saisir des données pluviométriques, il faut renseigner les propriétés de la station pluviométrique. Sélectionner l'objet « Pluvio1 » dans la liste des données et éditer ses propriétés. Entrer les valeurs ci-dessous :

Property	Unité SI	Signification	Valeur à rentrer
Rain Format		Format de représentation des données pluviométriques : INTENSITY : intensité en mm/h mesurée sur chaque intervalle de temps VOLUME : hauteur précipitée en mm mesurée sur chaque intervalle de temps CUMULATIVE : cumul de hauteur précipitée en mm depuis le début de l'événement pluvieux	INTENSITY
Rain Interval	h ou hh:mm	Intervalle de temps de mesure du pluviomètre	01:00

⁴ Pour passer d'un objet à un autre on peut aussi utiliser les touches PageDown et PageUp dans l'éditeur de propriétés

Data Source	Source des données pluviométriques : TIMESERIES : données entrées par l'utilisateur FILE : données dans un fichier externe.	TIME
TIMESERIES		
Series Name	Nom de la série temporelle de pluviométrie. Double cliquer pour éditer la série	TS1
FILE		,
File Name	Nom du fichier externe contenant les données	
Station No	Numéro d'enregistrement de la station	
Rain Units	Unité de hauteur des données pluviométriques dans le fichier externe : IN (pouces) ou MM (millimètres)	

Comme mentionné précédemment, nous allons simuler le fonctionnement du réseau pour une pluie de projet de 76,2 mm sur 6 heures. Les valeurs horaires de l'intensité de pluie vont constituer la série temporelle nommée TS1. Pour cela il faut créer un objet « Time Series » et y rentrer les données.

- 1- Dans l'explorateur d'objets à gauche de l'écran sélectionner la catégorie « Time Series »
- 2- Cliquer sur le bouton + pour faire apparaître la fenêtre de l'éditeur de série temporelle⁵ (cf. figure 6)
 - 3- Entrer « TS1 » dans le champ « Time Series Name »
 - 4- Entrer les valeurs figurant sur la figure 6 dans les colonnes "Time" et "Value".
- 5- Cliquer sur le bouton "View", pour visualiser le graphique correspondant puis cliquer sur **OK** pour valider.

⁵ L'éditeur de série temporelle peut aussi être lancé directement depuis l'éditeur de propriétés de l'objet "station pluviométrique", en double cliquant dans le champ Series Name.




Figure 6: Editeur de séries temporelles (Time Series)

Toutes les données du projet ayant été renseignées, enregistrer les dernières modifications en cliquant sur le bouton **\bigcup** ou en sélectionnant **File>>Save**.

Les données du projet ont été enregistrées dans un fichier au format texte. Il est possible de visualiser son contenu en sélectionnant la commande **Project>>Details** dans le menu principal. Pour ouvrir, lors d'une prochaine session de travail, un projet préalablement enregistré, il suffit de sélectionner la commande **File>>Open** dans le menu principal.

5- REALISER UNE SIMULATION

5.1 Options de simulation

Avant de simuler le fonctionnement du réseau, il faut fixer un certain nombre de paramètres qui détermineront la façon dont sera conduite la simulation. Pour cela :

- 1- Sélectionner la rubrique "**Options**" dans l'explorateur de données à gauche de l'écran et cliquer sur le bouton 🔞
- 2- Dans l'onglet "General" de la fenêtre qui apparaît, vérifier que les cases "Rainfall/Runoff" et "Flow Routing" de la rubrique "Process Models" sont cochées (pour réaliser respectivement la transformation pluie/débit sur les bassins versants et pour modéliser l'écoulement dans le réseau). Dans la rubrique "Routing Model", cocher la case "Kinematic Wave" pour simuler l'écoulement dans le réseau selon le modèle de transfert de l'onde cinématique. Dans la rubrique "Infiltration Model", la case "Green Ampt" doit être cochée et dans la rubrique "Miscellaneous", toutes les cases doivent être décochées.




Figure 7: Options de simulation

Options de la rubrique Routing Model	Signification
Steady Flow	Modèle de la translation simple en régime permanent uniforme
	Modèle le plus simple possible qui considère à chaque pas de temps de calcul, que l'écoulement est permanent et uniforme. Les hydrogrammes entre l'entrée et la sortie des conduites, ne subissent alors ni décalage dans le temps, ni amortissement. Ne peut représenter ni les effets de stockage de l'eau dans les réseaux, ni les phénomènes d'influences aval, ni les inversions du sens de l'écoulement, ni les écoulements en charge. Son utilisation est restreinte aux réseaux ramifiés (non maillés). Il n'est réellement utile que pour une analyse préliminaire d'écoulements variant peu dans le temps.
Kinematic Wave	Modèle de l'onde cinématique
	Il résout les deux équations de Barré de Saint Venant en négligeant, dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement, les deux termes d'inertie et en faisant l'approximation que la pente de la surface libre est égale à la pente du radier. Dès que le débit à l'entrée d'un collecteur est supérieur au débit à pleine section du collecteur, l'excédent est soit perdu, soit stocké au dessus du nœud d'entrée puis réinjecté dans le collecteur lorsque celui-ci a retrouvé sa capacité d'évacuation. Permet de représenter des écoulements variant à la fois dans le temps et dans l'espace, ce qui se traduit par un décalage temporel ainsi qu'un amortissement des hydrogrammes entre l'entrée et la sortie d'un collecteur. Ne prend en compte ni les influences aval, ni les inversions du sens d'écoulement, ni les écoulements en charge et son utilisation se limite aux réseaux ramifiés (non maillés). Utilisable avec des pas de temps de calcul relativement longs, de l'ordre de 5 à 15 minutes
Dynamic Wave	Modèle de l'onde dynamique
	Résout les équations complètes de Barré de Saint Venant et produit donc théoriquement les résultats les plus précis. Permet de représenter les écoulements en charge dans les collecteurs, lorsque le débit y excède le débit à pleine section. Lorsqu'en un noeud, la cote piézométrique dépasse la cote du terrain naturel, il y a débordement et le débit en excès est alors, soit perdu soit stocké au dessus du nœud et réinjecté dans le

réseau en fonction de ses capacités d'évacuation.
Permet de représenter les effets de stockage dans le réseau, les phénomènes d'influence aval, l'inversion
du sens de l'écoulement et les écoulements en charge. Il peut être appliqué à n'importe-quel réseau, y
compris les réseaux maillés et/ou comportant des défluences.
Modèle à choisir quand on peut s'attendre à des influences aval significatives, notamment lorsque le
réseau comporte des limitations de débit à l'aval ou des systèmes de régulation tels que déversoirs ou
orifices calibrés.
Requiert cependant des pas de temps de calcul beaucoup plus courts, de l'ordre de la minute, ou moins.
(SWMM réduit automatiquement la durée du pas de temps choisie par l'utilisateur, afin de garantir la
stabilité numérique du calcul).

Options de la rubrique Miscellaneous	Signification
Allow Ponding	Autorise le modèle à prendre en compte le stockage en surface des volumes excédentaires lorsque la capacité de transit des collecteurs est dépassée.
Report Control Actions	Inclut dans le rapport de simulation, la liste des actions de contrôle ponctuelles (discrete control action) qui se produisent selon les règles de contrôle (Control Rules) définies dans projet.
Report Input Summary	Inclut dans le rapport de simulation, un résumé des données du projet.
Skip Steady Periods	Utilise, lorsque l'écoulement est permanent, les résultats du dernier calcul au lieu de procéder à un nouveau au calcul. L'écoulement est jugé permanent sur un pas de temps si le débit externe sur chaque nœud est inférieur à 15 L/s et si la différence relative entre les débits entrant et sortant du système n'excède pas 5%.
Minimum Conduit Slope	Valeur minimale autorisée pour la pente des conduites (%). Si aucune valeur n'est imposée, SWMM utilisera la valeur par défaut de 0.00035.

- 3- Dans l'onglet "Dates", fixer la fin de la simulation (End Analysis) à 12:00.
- 4- Dans l'onglet "Time Steps", fixer le pas de temps de calcul (Routing) à 60s.

Onglet "Time Steps"	Signification
Reporting	Pas de temps pour la présentation des résultats de calculs
Runoff: DryWeather	Pas de temps de calcul des débits ruisselés à l'exutoire des bassins versants.
RunOff: WetWeather	Pas de temps de calcul de l'accumulation des polluants à la surface des bassins versants en temps sec (modèles de qualité)
Routing	Pas de temps de calcul pour la modélisation des écoulements dans le réseau.

5- Cliquer sur **OK** pour fermer la fenêtre des options de simulation.

5.2 Lancer une simulation

Pour lancer une simulation, sélectionner **Project>>Run Simulation** dans le menu principal ou cliquer sur le bouton. En cas de problèmes lors de la simulation, un rapport de simulation apparaîtra à l'écran, décrivant les erreurs rencontrées. Une fois que la simulation s'est effectuée avec succès, il y a plusieurs manières d'en visualiser les résultats :

5.3 Consulter le rapport de simulation

Le rapport de simulation (Status Report) contient des informations importantes sur les résultats de la simulation. Pour le consulter, sélectionner **Report>>Status** dans le menu principal. Le rapport affiché indique principalement :

- Une bonne qualité de la simulation puisque les erreurs sur la conservation de la masse (**Continuity Errors**) sont négligeables, pour le modèle de ruissellement comme pour le modèle de transfert (Runoff Quantity Continuity Error = -0,04 % et Flow Routing Continuity Error = -0,032%)
- Sur les 76,2 mm de pluie précipitée, 44,5 mm se sont infiltrés et 31,4 mm ont ruisselé.
- La rubrique des débordements aux nœuds (**Node Flooding Summary**) signale un débordement au nœud J2.
- La rubrique des surcharges des conduites (Conduit Surcharging Summary) signale que la conduite C2, juste à l'aval du nœud J2 a été surchargée et donc apparaît comme sous-dimensionnée

5.4 Représenter les résultats sur le plan

Les résultats de simulation (comme certains paramètres descriptifs du réseau tels que les surfaces de bassins versants, les cotes radier des regards et les diamètres des collecteurs) peuvent être représentés sur la carte avec des couleurs fonction de leurs valeurs.

- 1- Sélectionner l'onglet "Map" dans l'explorateur à gauche de l'écran.
- 2- Dans la catégorie "**Themes**", sélectionner les variables à visualiser pour les bassins versants, les noeuds et les conduites. Par exemple, les débits ruisselés (Runoff) pour les bassins versants (Subcatchments) et les débits (Flow) dans les collecteurs (Links).
- 3- Les légendes des couleurs s'affichent alors sur la carte. Pour supprimer ou faire apparaître ces légendes, sélectionner **View>>Legend**.
- 4- Les cadres des légendes sont déplaçables vers une autre position en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
- 5- Pour modifier une légende (couleurs et amplitude des différentes classes), sélectionner View>>Legend>>Modify puis la légende à modifier ou faire simplement un clic droit sur le cadre de légende. Pour voir les valeurs numériques des variables s'afficher sur la carte, sélectionner Tools>>Map Display Option et sélectionner la rubrique "Annotation". Cocher alors les cases "Subcatchment Values", "Node Values" et "Link Values" selon les annotations désirées.
- 6- Dans l'explorateur à gauche de l'écran, les boutons de la rubrique "Time Period" permettent de consulter les résultats de la simulation à différents instants.
- 7- Les boutons "magnétoscope" de la rubrique "Animator" permettent de contrôler une animation de la carte en fonction du temps.

5.5 <u>Visualiser les résultats sous forme de graphes temporels</u>

Pour créer un graphe temporel à partir d'un résultat de simulation :

- 1- Sélectionner **Report>>Graph>>Time Series** ou cliquer sur le bouton la barre d'outils standard.
- 2- La boîte de dialogue qui apparaît, permet de choisir les variables à représenter en fonction du temps.

Pour notre exemple, la boîte de dialogue **Times Series Plot** peut être utilisée pour représenter le débit dans les collecteurs C1 et C2 :

- 1- Sélectionner "Links" dans "Object Category"
- 2- Cocher "Flow" comme variable à représenter
- 3- Cliquer sur la conduite C1 (soit sur la carte soit dans l'explorateur d'objet) et cliquer sur le bouton pour ajouter cette conduite à la liste des conduites concernées par le graphe. Faire de même avec la conduite C2.
 - 4- Cliquer sur **OK** pour créer le graphique.

Une fois le graphique créé, il est possible de :

- Modifier son apparence en sélectionnant **Report>>Customize** ou en faisant un clic droit sur le graphique.
- Le copier dans le presse papier et de le coller dans un autre logiciel en sélectionnant Edit>>Copy ou en cliquant sur le bouton dans la barre d'outils standard.
 L'imprimer en sélectionnant File>>Print ou File>>Print Preview (utiliser au préalable
- L'imprimer en sélectionnant **File>>Print** ou **File>>Print Preview** (utiliser au préalable **File>>Page Setup** pour définir les marges, l'orientation de la page, etc.)

5.6 Créer un profil en long

SWMM permet de générer des profils en long montrant comment varie la ligne d'eau dans une succession de tronçons du réseau. Créons par exemple un tel profil pour les collecteurs reliant le nœud J1 à l'exutoire général du réseau (Out1).

- 1- Sélectionner **Report>>Graph>>Profile** ou cliquer sur le bouton de la barre d'outils standard.
- 2- Dans la fenêtre qui apparaît (cf. figure 8), entrez J1 dans le champ "**Start Node**" pour indiquer le point de départ du profil, ou bien cliquer sur le nœud J1 sur la carte ou dans l'explorateur d'objets et cliquer sur le bouton




Figure 8: Définition du profil en long

- 3- Faire de même avec le noeud Out1 dans le champ "End Node"
- 4- Cliquer sur **"Find Path"**. Une liste ordonnée des conduites reliant le nœud de départ au nœud d'arrivée s'affiche alors dans la rubrique **"Links in Profile"**. Il est possible si nécessaire d'éditer cette liste pour la modifier.

5- Cliquer sur **OK** pour créer le profil montrant la position de la ligne d'eau à l'instant indiqué dans l'onglet "**Map**" de l'explorateur, à gauche de l'écran.

Lorsque que l'on évolue dans le temps en utilisant les boutons de contrôles de l'onglet "Map" de l'explorateur, ou en lançant une animation avec l"Animator", on voit évoluer la forme et la position de la ligne d'eau. On observe notamment qu'il y a débordement au noeud J2 pendant une heure, deux heures après le début de la pluie.

L'apparence du profil en long peut être modifiée et il peut être copié et imprimé, selon les mêmes procédures que pour les graphes temporels.

5.7 Réaliser une simulation avec le modèle de l'onde dynamique

Ce modèle est plus précis que celui de l'onde cinématique mais il requiert un temps de calcul supérieur car les pas de temps doivent être beaucoup plus courts pour garantir la stabilité numérique du modèle.

Dans notre exemple, le modèle de l'onde cinématique a montré que la conduite C2 était surchargée au cours de l'épisode pluvieux. Il est donc probable qu'en se mettant en charge, elle puisse faire transiter un débit supérieur à son débit à pleine section. Le modèle de l'onde dynamique est capable de représenter cette mise en charge.

Pour réaliser une simulation selon le modèle de l'onde dynamique :

- 1- Dans l'explorateur d'objets, sélectionner la catégorie "Options" et cliquer sur le bouton . 🔞
- 2- Dans la rubrique "Routing Model" de l'onglet "General", cocher "Dynamic Wave"
- 3- Dans l'onglet "**Dynamic Wave**" reproduire les choix de la figure 9 ci-dessous :




Figure 9: Options du modèles de l'onde dynamique


Options du modèle de l'onde dynamique	Signification
Inertial Terms	Choix du mode de traitement des termes d'inertie de l'équation de Barré de Saint Venant ⁶ : KEEP : les termes d'inertie sont pleinement conservés partout et à tout instant. DAMPEN : les termes d'inertie sont réduits lorsque l'écoulement s'approche du régime critique et sont ignorés lorsque l'écoulement devient torrentiel. IGNORE : les termes d'inertie sont ignorés partout et à tout instant, ce qui revient au modèle de l'onde diffusante.
Define SuperCritical Flow by	Choix du critère permettant de savoir que l'écoulement devient torrentiel : SLOPE : pente de la surface libre supérieure à la pente du radier FROUDE N° : nombre de Froude supérieur à l BOTH : l'une ou l'autre des deux conditions précédentes (recommandé)
Force Main Equation	Equation utilisée pour calculer la perte de charge unitaire dans les écoulements en charge.
Variable Time Step	USE: Utilisation ou non d'un pas de temps variable, calculé automatiquement. ADJUSTMENT FACTOR: valeur du facteur d'ajustement (ou facteur de sécurité) applicable à ce pas de temps (75% recommandé). Le pas de temps variable ne doit pas être inférieur à 0,5s ni excéder le pas de temps fixe de calcul choisi par l'utilisateur.
Conduit Lengthening Time Step	
Minimum Surface Area	Section minimale des nœuds de jonction utilisée pour le calcul des évolutions de la hauteur d'eau dans les regards. La valeur par défaut est 1,167 m², ce qui correspond à un regard de 4 feet de diamètre.

4- Cliquer sur \mathbf{OK} et lancer la simulation.

⁶ cf. Annexe : modèles de transfert dans SWMM5

ANNEXE 1 : Le modèle de ruissellement de l'onde cinématique

Il s'agit d'un modèle conceptuel qui représente le bassin versant comme un canal rectangulaire à surface libre.



Le débit entrant $Q_e(t)$ correspond à l'excès de précipitations (précipitations – infiltration – évaporation – interception par la végétation ou les dépressions à la surface du BV).

Le débit sortant $Q_s(t)$ est calculé à chaque pas de temps grâce à la formule de Manning-Strickler à partir des caractéristiques du canal (largeur et rugosité⁷) et de la hauteur h(t) de la lame d'eau qui ruisselle dans le canal :

$$Q_s(t) = S_H(t) \cdot R_H(t)^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{i} \quad \text{avec} \quad S_H(t) = B \cdot h(t) \quad \text{et} \quad R_H(t) = \frac{B \cdot h(t)}{B + 2h(t)} \simeq h(t) \quad \text{car} \quad h(t) \ll B$$

Enfin une équation de conservation du volume (ou loi de stockage) relie à chaque pas de temps, la hauteur de la lame d'eau qui ruisselle h(t), aux débits entrants $Q_e(t)$ et sortants $Q_s(t)$:

$$\frac{dV(t)}{dt} = Qe(t) - Qs(t) \quad \text{où} \quad V(t) \quad \text{est le volume d'eau dans le canal soit} \quad V(t) = A \cdot h(t)$$

Ce modèle fait partie des modèles réservoirs non linéaires

⁷ cf. Annexe 2 : table des coefficients de rugosité selon Manning-Strickler

ANNEXE 2 : Coefficients de rugosité de Manning-Strickler pour le modèle de ruissellement

Surface	n
Asphalte lisse	0.011
Béton lisse	0.012
Béton ordinaire	0.013
Bois en bon état	0.014
Brique avec mortier de ciment	0.014
Grès, terre cuite vitrifiée	0.015
Fonte	0.015
Conduites en métal ondulé	0.024
Enduit de ciment	0.024
Sols non cultivés, jachère (sans résidus de culture)	0.05
Sols cultivés	
Résidus de culture < 20%	0.06
Résidus de culture > 20%	0.17
Prairie (naturelle)	0.13
Herbe	
Rase, prairie	0.15
Dense, touffue	0.24
Gazon	0.41
Forêt	
Avec sous bois peu dense	0.40
Avec sous bois dense	0.80

Source: McCuen, R. et al. (1996), Hydrology, FHWA-SA-96-067, Federal Highway Administration, Washington, DC

ANNEXE 3 : Modèle d'infiltration de Green Ampt

Il s'agit d'un modèle décrit d'une manière simplifiée le mouvement de l'eau dans le sol, en fonction de certains paramètres physiques du sol :

Le processus d'infiltration de l'eau dans le sol est le suivant : la pluie qui arrive sur le sol y pénètre régulièrement selon un front d'humidification qui progresse en profondeur sous l'effet des <u>forces de gravité</u> et de succion.

Le modèle de Green Ampt, représente ce processus de manière simplifiée selon le schéma suivant :




Figure 10: Schématisation du processus de l'infiltration selon Green et Ampt

Paramètres du modèle :

z_f: hauteur d'eau infiltrée depuis le début de l'alimentation (mm)

h_f: potentiel de succion au niveau du front d'humidification (mm) (h_f <0)

h₀: hauteur d'eau au niveau de la surface du sol (mm)

 θ_{i} : teneur en eau initiale du sol (en %)

 $\theta_{\rm f}$: teneur en eau finale du sol (à saturation) (en %)

K_s: conductivité hydraulique du sol saturé (mm/h)

H_f: charge hydraulique (potentiel total) au niveau du front d'humidification

(mm)

Hypothèses simplificatrices du modèle :

- une teneur en eau de la zone de transmission constante dans le temps et dans l'espace,
- un front d'humidification très marqué,
- un potentiel matriciel h_f à l'aval du front constant également dans le temps et l'espace

Ces approximations s'appliquent de manière assez satisfaisante dans des sols initialement secs et à texture grossière.

Etablissement de la formule de Green-Ampt:

En appliquant la formule de Darcy entre la surface du sol (0) et le front d'humidification (f) on a pour la vitesse d'infiltration i(t):

$$i(t) = K_S \frac{\Delta H}{\Delta z} = K_S \frac{H_0 - H_f}{0 - (-z_f)} \quad avec \quad H_0 = h_0 \quad et \quad H_f = -z_f + h_f$$

$$soit \quad i(t) = K_S \frac{h_0 + z_f - h_f}{z_f} \quad ou \; encore : \quad i(t) = K_S \left(\frac{h_0 - h_f}{z_f(t)} + 1\right)$$

De plus, on voit que l'infiltration cumulative I(t) (volume total d'eau infiltrée depuis le début du processus) est le produit de la variation de teneur en eau (θ_f - θ_0) par la profondeur du front d'humidification (\mathbf{z}_f):

$$I\left(t\right) = z_{f}\left(t\right) \cdot \left(\theta_{f} - \theta_{0}\right) \quad \text{soit} \quad z_{f}\left(t\right) = \frac{I\left(t\right)}{\left(\theta_{f} - \theta_{0}\right)} \quad \text{d'où} \quad i\left(t\right) = K_{S}\left(\frac{\left(h_{0} - h_{f}\right) \cdot \left(\theta_{f} - \theta_{0}\right)}{I\left(t\right)} + 1\right)$$

or on a aussi : $i(t) = \frac{dI(t)}{dt}$ donc l'équation de Green Ampt est une équation différentielle :

$$\frac{dI(t)}{dt} = K_S \left(\frac{(h_0 - h_f) \cdot (\theta_f - \theta_0)}{I(t)} + 1 \right) \quad où h_f < 0$$

Remarque : on peut souvent négliger h_0 devant les autres termes pour simplifier l'équation.

Evaluation des paramètres de Green Ampt: Source: Rawls, W.J. et al., (1983). J. Hyd. Engr., 109:1316

Pour un sol ressuyé, la teneur en eau initiale θ_f du sol peut être prise égale à la capacité de rétention (teneur en eau du sol ressuyé)

Texture du sol	K _s : conductivité hydraulique du sol saturé (mm/h)	h _f : potentiel de succion (mm)	θ _f : teneur en eau à à saturation (en %)	Capacité de rétention (%) (capacité au champ)	
Sable	120.4	49	44	0.06	
Sable limoneux	30.0	61	44	11	
Limon Sableux	10.9	110	45	19	
Limon	3.3	89	46	23	
Limon fin	6.6	170	5	28	
Limon Argilo- Sableux	1.5	220	4	24	
Limon Argileux	1.0	210	46	31	
Limon fin Argileux	1.02	270	47	34	
Argile sableuse	0.51	240	43	32	
Argile limoneuse	0.51	290	48	37	
Argile	0.25	320	48	38	

ANNEXE 4 : Equations de Barré de Saint Venant

La modélisation de l'écoulement graduellement varié et non permanent dans le réseau repose sur la résolution des <u>équations</u> de <u>Barré de St Venant</u>. Ces équations, au nombre de deux, traduisent la conservation de la masse et la conservation de la quantité de mouvement le long de l'écoulement.

Équation de continuité (conservation de la masse) :

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

Equation dynamique (conservation de la quantité de mouvement (ou de l'énergie) :

$$\frac{1}{g} \cdot \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial x} + J = 0 \quad (2)$$

où Q: débit,

x: abscisse,

t: temps,

S: surface mouillée

V: vitesse

H: charge hydraulique

J: perte de charge unitaire, calculée avec la formule de Manning-Strickler

i: pente du radier

y: tirant d'eau

z: cote du radier

Cette deuxième équation s'écrit aussi : $\frac{1}{g} \cdot \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{g} \cdot V \cdot \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - i + J = 0 \quad (2)$

Où les deux premiers termes sont des termes d'<u>inertie</u> : (accélération locale $\frac{1}{g} \cdot \frac{\partial V}{\partial t}$ et accélération

convective $\frac{1}{g} \cdot V \cdot \frac{\partial V}{\partial x}$)

Le terme $\frac{\partial y}{\partial x} - i$ représente la pente de la surface libre, i représente la pente du radier, J représente la pente de la ligne de charge

Les différents modèles de transfert disponibles dans SWMM5 correspondent à différents degrés de simplification utilisés dans la résolution numérique des équations de Barré de Saint Venant :

Steady Flow Routing: Modèle de la translation simple en régime permanent uniforme

C'est le modèle le plus simple possible. Il considère à chaque pas de temps de calcul, que l'écoulement est permanent et uniforme. Pour relier à chaque pas de temps, le débit et hauteur d'eau dans chaque tronçon, il utilise l'équation de Manning-Strickler.

Les hydrogrammes entre l'entrée et la sortie des conduites, ne subissent ni décalage dans le temps, ni amortissement.

Ce type de modèle ne peut représenter ni les effets de stockage de l'eau dans les réseaux, ni les phénomènes d'influences aval, ni les inversions du sens de l'écoulement, ni les écoulements en charge. De plus son utilisation est restreinte aux réseaux ramifiés (non maillés).

<u>Kinematic Wave</u>: Modèle de l'onde cinématique

Il résout les deux équations de Barré de Saint Venant en négligeant, dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement, les termes d'inertie et en faisant l'approximation que la pente de la surface libre est égale à la pente du radier. Soit $\frac{\partial y}{\partial x} = 0$. L'équation (2) de Barré de Saint Venant est alors remplacée par l'équation de Manning-Strickler en régime uniforme.

Ce modèle considère également que le débit capable maximum d' un collecteur est le débit à pleine section. Dès que le débit à l'entrée d'un collecteur est supérieur au débit capable du collecteur, l'excédent est soit perdu pour le système soit stocké au dessus du nœud d'entrée puis réinjecté dans le collecteur lorsque celui-ci a retrouvé sa capacité d'évacuation.

Le modèle de l'onde cinématique permet de représenter des écoulements dans lequel débit et tirant d'eau varient à la fois dans le temps et dans l'espace. Cela se traduit par un décalage temporel ainsi qu'un amortissement des hydrogrammes entre l'entrée et la sortie d'un collecteur.

Cependant, il ne prend en compte ni les influences aval, ni les inversions du sens d'écoulement, ni les écoulements en charge et son utilisation se limite aux réseaux ramifiés (non maillés).

Ce modèle peut-être utilisé avec des pas de temps de calcul relativement longs, de l'ordre de 5 à 15 minutes

<u>Dynamic Wave</u>: Modèle de l'onde cinématique

Il résout les équations complètes de Barré de Saint Venant et produit donc théoriquement les résultats les plus précis.

Avec ce modèle, il est possible de représenter les écoulements en charge dans les collecteurs, lorsque le débit y excède le débit à pleine section. Le débordement à un nœud survient lorsque la cote piézométrique dépasse la cote du terrain naturel. Le débit en excès est alors, soit perdu soit stocké au dessus du nœud et réinjecté dans le réseau en fonction des capacités d'évacuation de ce dernier.

Ce modèle permet de représenter les effets de stockage dans le réseau, les phénomènes d'influence aval, l'inversion du sens de l'écoulement et les écoulements en charge. Il peut être appliqué à n'importe-quel réseau, y compris les réseaux maillés et les réseaux comportant des défluences.

C'est le modèle à choisir quand on peut s'attendre à des influences aval significatives, notamment lorsque le réseau comporte des limitations de débit à l'aval ou des systèmes de régulation tels que déversoirs ou orifices calibrés.

En revanche ce modèle requiert des pas de temps de calcul beaucoup plus courts que le modèle de l'onde cinématique, de l'ordre de la minute, ou moins. (SWMM réduit automatiquement la durée du pas de temps choisie par l'utilisateur, afin de garantir la stabilité numérique du calcul).

Comme dans les deux modèles précédents, l'équation de Manning-Strickler est utilisée pour relier la perte de charge unitaire eau tirant d'eau et au débit lorsque l'écoulement est à surface libre. Pour les écoulements en charge dans les conduites circulaires, c'est la formule de Darcy-Weisbach ou celle d'Hazen-Williams qui est utilisée.

ANNEXE 5 : Modèle d'infiltration d'Horton

C'est un modèle empirique qui exprime la décroissance exponentielle, au cours d'une averse, de la capacité d'infiltration du sol i(t) depuis une valeur initiale i_{max} jusqu'à une valeur limite i_{min} qui exprime le potentiel d'infiltration à saturation.

On observe en effet que la capacité d'infiltration d'un sol diminue très rapidement au début de l'infiltration mais par la suite, la décroissance est plus progressive et tend en règle générale vers un régime constant, proche de la valeur de la conductivité hydraulique à saturation : $i_{min} = K_s$.




Figure 11: Évolution générale du régime d'infiltration et de l'infiltration cumulative au cours du temps (Ks = conductivité hydraulique à saturation)

$$i(t) = i_{min} + (i_{max} - i_{min}) e^{-k \cdot t}$$
 où $k \in$

où k est une constante de temps

Evaluation des paramètres de Horton:

• i_{max} : capacité d'infiltration maximale du sol : (Max. Infil. Rate)

Type de sol	i _{max} : (Max. Infil. Rate)		
A) Sol SEC avec peu ou pas de végétation			
Sableux	125 mm/h		
Limoneux	75 mm/h		
Argileux	25 mm/h		
B) Sol SEC avec végétation dense	Multiplier par 2 les valeurs de A)		
C) Sol HUMIDE			
Drainé (A la capacité au champ)	Diviser par 3 les valeurs de A) ou B)		
Proche de la saturation	Choisir une valeur proche de i _{min}		
Partiellement drainé	Diviser par 3 les valeurs de A) ou B)		

• i_{min} : capacité d'infiltration minimale du sol : (**Min. Infil. Rate**)

cf. page 20 (valeurs de la conductivité hydraulique à saturation (K_S)

• k : constante de temps : (**Decay Const.**)

Usuellement 2 à 7 heures.

• Durée d'assèchement du sol (**Drying Time**)

Durée (en jours) pour passer d'un sol saturé à un sol complètement sec. Usuellement entre 2 et 14 jours.

• Volume maximum infiltrable (Max. Infil. Volume) en mm (0 si non applicable)

(porosité totale – teneur en eau au point de flétrissement permanent) x profondeur de la zone du sol dans laquelle se produit l'infiltration.

ANNEXE 6 : Modèle de ruissellement du Curve Number de SCS

Le modèle de ruissellement développé par le Soil Conservation Service (SCS) de l'USDA relie le cumul de ruissellement à l'exutoire du BV Q(t) au cumul de la pluie brute P(t), par l'équation:

$$Q = \frac{(P - I_a)^2}{(P - I_a) + S}$$
 où

- I_a = pertes initiales. Elles interviennent en début d'événement pluvieux avant le commencement du ruissellement. Elles se produisent par interception par la végétation, stockage dans les dépressions et infiltration.
- S = capacité d'infiltration maximale du sol (en mm)




Figure 12: Précipitations et volumes produits cumulés pendant une averse d'intensité constante(d'aprés Handbook of Hydrology, 1992, Maidment, 9.21)

Cette équation repose sur l'hypothèse que, une fois les pertes initiales satisfaites, le rapport entre le volume effectivement ruisselé Q et le potentiel maximal de ruissellement (P-Ia) est égal au rapport entre le volume effectivement infiltré F et le potentiel maximal d'infiltration S:

$$\frac{F}{S} = \frac{Q}{P - I_a} \quad (1)$$

Le volume effectivement infiltré F ayant pour expression $F = P - I_a - Q$ (2) on obtient l'équation générale du modèle en combinant (1) et (2).

En conséquence, le coefficient de ruissellement (Q/P) évolue au cours de l'épisode pluvieux, de 0 lorsque le lorsque le cumul de pluie brute est inférieur à I_a à 1 lorsque le cumul de pluie brute tend vers l'infini.

Paramètres du modèle SCS

Les paramètres d'ajustement du modèle sont I_a et S.

On admet généralement que I_a et S sont liés par la relation: I_a=0,2 S

Pour estimer S, on utilise un coefficient d'aptitude au ruissellement intermédiaire appelé Curve Number (CN) qui dépend du type de sol, des conditions d'humidité initiales du sol et de l'occupation du sol.

Il varie entre 0 et 100 (ses valeurs sont d'autant plus grandes que les surfaces sont imperméables)

On peut alors calculer S: $S=25,4(\frac{1000}{CN}-10)$ avec S en mm

Evaluation du CN:

En fonction du type de sol :_

Groupe de sol	Description	Conductivité hydraulique K _s en (mm/hr)
A	Potentiel de ruissellement faible. Sols à forts taux d'infiltration. Sols profonds sableux ou graveleux, très bien drainés.	³ 11
В	Sols à taux d'infiltration modérés. Sols moyennement profonds à profonds, bien à très bien drainés, à texture assez grossière (limon sableux ou loess)	8 à 4
С	Sols à faibles taux d'infiltration. Sols comportant un horizon faisant obstacle au mouvement vertical de l'eau ou sols à textures moyennement fines à fines. (limons argileux)	4 à 1
D	Potentiel de ruissellement élevé. Sols à très faibles taux d'infiltration. Sols argileux à fort potentiel de gonflement, sols en présence d'une nappe permanente à faible profondeur, sols comportant un horizon argileux proche de la surface et sols superficiels sur matériau imperméable.	1 à 0

En fonction de l'occupation du sol (<u>d'après SCS Urban Hydrology for Small Watersheds</u>, 2nd Ed., (TR-55), <u>June 1986</u>):

	Groupe de sol			
Occupation du sol	Α	В	С	D
Cultures		,		
sans traitement de conservation des sols	72	81	88	91
avec traitement de conservation des sols	62	71	78	81
Pâturage				
mauvais état	68	79	86	89
bon état	39	61	74	80

Prairie				
bon état	30	58	71	78
Bois et forêts			1	1
clairsemés, couvert végétal peu dense, sol non couvert	45	66	77	83
couvert dense	25	55	70	77
Espaces ouverts, pelouses, parcs, terrains d	le golf, cimetièr	es		
couverture herbeuse sur 75%ou plus de la surface	39	61	74	80
couverture herbeuse sur 50 - 75% de la surface	49	69	79	84
Zones d'activités et zones commerciales (imperméabilisées à 85%)	89	92	94	95
Zones industrielles (imperméabilisées à 72%)	81	88	91	93
Zones résidentielles (lotissements) :				
surface moyenne des lots (% d'imperméabili	sation)			
< 500 m ² (65)	77	85	90	92
1000 m² (38)	61	75	83	87
1300 m² (30)	57	72	81	86
2000 m²(25)	54	70	80	85
4000 m² (20)	51	68	79	84
Parkings, toits, chaussées, etc	98	98	98	98
Routes et rues				
revêtues et pourvues de caniveaux et réseau pluvial	98	98	98	98
gravillonnées	76	85	89	91
en terre	72	82	87	89

En fonction des conditions antérieures d'humidité

Le CN déterminé grâce aux deux tables ci-dessous doit être corrigé en fonction des conditions antécédentes d'humidité :

Pour tenir compte de conditions initiales plus sèches que la normale : $CN_I = \frac{4,2CN}{10 - 0,058CN_{II}}$

Pour tenir compte de conditions initiales plus humides que la normale : $CN_{II} = \frac{23 CN}{10 - 0.13 CN_{II}}$